

口袋型自動量程數位萬用電錶

輕巧 好攜帶



mA

交/直流電流

V~

交流電壓

V-

直流電壓

Ω

電阻

▶•)))

二級體

OFF

關閉

口袋型自動量程數位萬用電錶

【型 號】 DMA-101

【螢幕顯示】 1999個數(3¹/₂位)

【顯示方式】 液晶顯示螢幕

【採樣速率】 2~3次/秒(近似值)

【操作溫度】 0°C-40°C，相對濕度：<=75%

【電源】 1.5Vx2,LR44

【尺寸】 114x56x23mm

【重量】 含電池重量約101克



測試功能	量程	頻率響應	過載保護
直流電壓	200mV/2V/20V/200V/250V	40~400Hz	200mA/250V rms 快速熔斷保險絲
交流電壓	2V/20V/200V/250V		
直流電流	20mA/200mA		
交流電流	20mA/200mA		
電阻	200Ω/2KΩ/20KΩ/200KΩ/ 2MΩ/20MΩ		
二級體	有		
通斷測試	有		





250mA/250V
快速熔斷保險絲

過載保護

使用超過負載電流開關會自動切斷，使用更安全



- mA \approx** 測量直流或交流電流
- V \sim** 測量交流電壓
- V ---** 測量直流電壓
- Ω** 測量電阻
- $\rightarrow \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot$** 通斷測試或二級體測式
- OFF** 關閉電源

高清螢幕

大數字，好觀測



HOLD 鍵

按一下"HOLD"按鍵將鎖定螢幕當前讀數，螢幕會出現"HOLD"符號。再次按一下該鍵則取消鎖定，同時"HOLD"符號消失。

內置蜂鳴器

按下任意按鍵時，如果該按鍵有效，則會有“嗶”的一聲提醒，無效則無聲。
自動關機前約一分鐘，蜂鳴器會連續發出五聲警示。關機前則是會發出一聲長音提醒。



注意事項

1. 在測量電阻，通斷和二級體之前，先斷開待測電路的電源，並對所有的電容器充分放電。
2. 測量電流前，確認儀器的保險絲完好；在把儀器連接到待測電路之前，切斷待測電路的電源。
3. 在旋轉功能開關，請先把表筆從測電路移開。
4. 使用前請詳細閱讀使用說明書。

