

CN06						
內 膽 針 數 / 電 壓 / 電 流 6 poles / 500V / 16A						
外 殼		內 膽		底 座		
單 扣 式	平口→上方進線  CN06-HH	螺釘連接	  CN06N1 CN06N2	無上蓋→開孔安裝	 CN06-E	
	延長口→上方進線  CN06-H	彈片連接	  CN06N1A CN06N2A	塑料上蓋→開孔安裝	 CN06-F	
	平口→側邊進線  CN06-G	冷壓連接	  CN06N1B CN06N2B	無上蓋→表面安裝	 CN06-ES	
	延長口→側邊進線  CN06-G1			塑料上蓋→表面安裝	 CN06-FS	

Ps. 備註

· 組合方式：(外殼+內膽+底座)各一個

CN10

內 膽針數/電壓/電流 10 poles/500V/16A


		外 殼		內 膽		底 座
單 扣 式	平口→上方進線	 CN10-HH	螺釘連接	  CN10N1 CN10N2	無上蓋→開孔安裝	 CN10-E
	延長口→上方進線	 CN10-H	彈片連接	  CN10N1A CN10N2A	塑料上蓋→開孔安裝	 CN10-F
	平口→側邊進線	 CN10-G	冷壓連接	  CN10N1B CN10N2B	無上蓋→表面安裝	 CN10-ES
	延長口→側邊進線	 CN10-G1			塑料上蓋→表面安裝	 CN10-FS
雙 扣 式	平口→上方進線	 CN10-D	螺釘連接	  CN10N1 CN10N2	無上蓋→開孔安裝	 CN10-A
	延長口→上方進線	 CN10-D1	彈片連接	  CN10N1A CN10N2A	無上蓋→表面安裝	 CN10-AS
	平口→側邊進線	 CN10-I1	冷壓連接	  CN10N1B CN10N2B		
	延長口→側邊進線	 CN10-I				

Ps. 備註

· 組合方式：(外殼+內膽+底座)各一個

CN16

內 膽針數/電壓/電流 16 poles/500V/16A

		外 殼		內 膽		底 座
單 扣 式	平口→上方進線	 CN16-HH	螺釘連接	 CN16N1	 CN16N2	無上蓋→開孔安裝  CN16-E
	延長口→上方進線	 CN16-H	彈片連接	 CN16N1A	 CN16N2A	塑料上蓋→開孔安裝  CN16-F
	平口→側邊進線	 CN16-G	冷壓連接	 CN16N1B	 CN16N2B	無上蓋→表面安裝  CN16-ES
	延長口→側邊進線	 CN16-G1				塑料上蓋→表面安裝  CN16-FS
雙 扣 式	平口→上方進線	 CN16-D	螺釘連接	 CN16N1	 CN16N2	無上蓋→開孔安裝  CN16-A
	延長口→上方進線	 CN16-D1	彈片連接	 CN16N1A	 CN16N2A	無上蓋→表面安裝  CN16-AS
	平口→側邊進線	 CN16-I1	冷壓連接	 CN16N1B	 CN16N2B	
	延長口→側邊進線	 CN16-I				


集 線 底 座	 鎖螺絲表面安裝 CN16
------------------	--

Ps. 備註

· 組合方式：(外殼+內膽+底座+集線底座)各一個

CN24






















內 膽針數/電壓/電流 24 poles/500V/16A

		外 殼		內 膽		底 座
單 扣 式	平口→上方進線	 CN24-HH	螺釘連接	  CN24N1 CN24N2	無上蓋→開孔安裝	 CN24-E
	延長口→上方進線	 CN24-H	彈片連接	  CN24N1A CN24N2A	塑料上蓋→開孔安裝	 CN24-F
	平口→側邊進線	 CN24-G	冷壓連接	  CN24N1B CN24N2B	無上蓋→表面安裝	 CN24-ES
	延長口→側邊進線	 CN24-G1			塑料上蓋→表面安裝	 CN24-FS
雙 扣 式	平口→上方進線	 CN24-D	螺釘連接	  CN24N1 CN24N2	無上蓋→開孔安裝	 CN24-A
	延長口→上方進線	 CN24-D1	彈片連接	  CN24N1A CN24N2A	無上蓋→表面安裝	 CN24-AS
	平口→側邊進線	 CN24-I1	冷壓連接	  CN24N1B CN24N2B		
	延長口→側邊進線	 CN24-I				

集 線 底 座	 鎖螺絲表面安裝 CN24
------------------	--

備註


· 組合方式：(外殼+內膽+底座+集線底座)各一個

CN32						
內 膽 針 數 / 電 壓 / 電 流 32 poles / 500V / 16A						
外 殼		內 膽		底 座		
單 扣 式	平口→上方進線	 CN32-HH	螺釘連接	  CN32N1 CN32N2	無上蓋→開孔安裝	 CN32-E
	平口→側邊進線	 CN32-G	彈片連接	  CN32N1A CN32N2A	塑料上蓋→開孔安裝	 CN32-F
			冷壓連接	  CN32N1B CN32N2B	無上蓋→表面安裝	 CN32-ES
	平口→上方進線	 CN32-D	螺釘連接	  CN32N1 CN32N2	無上蓋→開孔安裝	 CN32-A
雙 扣 式	平口→側邊進線	 CN32-I1	彈片連接	  CN32N1A CN32N2A	無上蓋→表面安裝	 CN32-AS
			冷壓連接	  CN32N1B CN32N2B		

Ps. 備註

· 組合方式：(外殼+內膽+底座)各一個

CN48

內膽針數/電壓/電流 48 poles/500V/16A						
外殼		內膽			底座	
單扣式	平口→上方進線	 CN48-HH	螺釘連接	  CN48N1 CN48N2	無上蓋→開孔安裝	 CN48-E
	平口→側邊進線	 CN48-G	彈片連接	  CN48N1A CN48N2A	塑料上蓋→開孔安裝	 CN48-F
			冷壓連接	  CN48N1B CN48N2B		

Ps. 備註

· 組合方式：(外殼+內膽+底座)各一個