



【杯體安裝用托座、底座安裝用托座加工示意圖】

托座請用戶另行準備

GS-HT160THV2-G 門



側板




螺絲孔尺寸請參考安裝圖

A尺寸：應大於門端面至杯體凸緣部最前端的尺寸


B尺寸：應大於底座GS-HT160TZ全長

C尺寸：應大於底座GS-HT160TZ寬度

GS-H95TMH 門



側板




螺絲孔尺寸請參考安裝圖

A尺寸：應大於門端面至杯體凸緣部最前端的尺寸


B尺寸：應大於底座GS-H95TMZ全長

C尺寸：應大於底座GS-H95TMZ寬度

GS-H95TSH 門



側板



螺絲孔尺寸請參考安裝圖

A尺寸：應大於門端面至杯體凸緣部最前端的尺寸

B尺寸：應大於底座GS-H95TSZ全長

C尺寸：應大於底座GS-H95TSZ寬度